

600 & 800 Håndvask/Drikkefontæne **Håndvask** Produktblad

Monteringsvejledning

Model 600

Passer til børnehaver.

Her er den fastmonteret og **frostsikker. Model 600**

Passer til børnehaver.

Her er den monteret midlertidigt og kan nemt fjernes igen. **(ikke Frostsikker) Fra håndvask til drikkevandsfontæne.**

Denne model er modificeret i anledning af at vi alle skal vaske hænder meget – og i børnehaver og skolerne hver anden time. Det kræver en større kapacitet end de fleste skoler og børnehaver har.

Hurtige løsninger gøres til langtids investeringer.

Fra håndvask til drikkevandsfontæne

Undgå unødvendige investeringer og få lejen refunderet ved køb

Når i lejer en håndvask, vil den blive sat med en foreløbig montering, som i princippet kan holde i meget lang tid.

Når i på et tidspunkt ikke længere har brug for den overkapacitet der kræves under Coronakrisen kan håndvasken bruges som drikkevandsfontæne, den kan monteres som en frostsikker installation der kan bruges året rundt. **Model 800**

Passer til skoler og større børn og voksne

Her er den monteret midlertidigt og kan nemt fjernes igen. **(ikke**

Frostsikker) Håndvasken/drikkefontænen kan monteres på en terrasse platform. Hvis i ikke har en terrasse at monterer på følger platformen med. 1. Platform i træ. 2. Fontæne. 3. Fontæne monteret på platformen.